


ความหมายของปุ่มกดต่างๆ บนแป้นควบคุมส่วนที่ 4



อยู่ด้านล่างสุดของ แป้นควบคุม A1-A5 เป็นฟังก์ชันช่วยงานเพื่อความสะดวกสบายที่จะเพิ่มเข้าไปในอนาคต

ปุ่ม  มีใช้สำหรับ

ปุ่ม  มีใช้สำหรับ ปิดเปิดระบบมีมน้ำเข้าสู่ได้กรองน้ำหลัก

ปุ่ม  มีใช้สำหรับ

ปุ่ม  มีใช้สั่งให้เครื่องกลับสู่ระบบบอกตำแหน่ง ของ Origin